

BEREICH	MASSNAHME	BEMERKUNG	WERKSTATT-HANDBUCH	BEDIENUNGS-ANLEITUNG	HAYNES MANUAL	CHECK	
<b>Motor</b>	Ölstand prüfen						
	Öl wechseln	4,5 Liter Motoröl 20 W 50		S. 39	S. 33		
	Ölfilter wechseln			S. 39	S. 33		
	Ventile Spiel einstellen	Ventilspiel 0,20-0,25 mm kalt	S. 64	S. 41	S. 59		
	Keilriemen prüfen	Durchbiegung 12 mm	S. 353	S. 40	S. 80		
	Luffilter Einsätze wechseln	2 Filter und 4 Dichtungen	S. 114	S. 43	S. 87		
	Vergaser Ölstand Dämpfer prüfen	Motoröl 20 W 50	S. 130	S. 42	S. 86		
	Vergaser einstellen		S. 119		S. 99		
	Gaspedal schmieren				S. 115		
	Benzinpumpe Filter reinigen		S. 141	S. 41	S. 89		
	Benzinleitungen prüfen						
	Kühler und Schläuche prüfen	Ausgleichsbehälter halb voll	S. 144	S. 34	S. 76		
	Kühler Frostschutz prüfen	Spindel		S. 35	S. 77		
	Kühler Frostschutz wechseln	1,5-2 Liter auf 4,5 Liter	S. 144		S. 76		
	Auspuffanlage prüfen						
	Scheibenwaschwasser auffüllen				S. 233		
	<b>Antrieb</b>	Getriebe Ölstand prüfen	Hypoidöl 80 W 90		S. 48	S. 140	
		Getriebe Öl wechseln	Hypoidöl 80 W 90			S. 140	
		Kupplungsflüssigkeitstand prüfen	DOT 4	S. 162		S. 134	
		Kupplungsleitungen prüfen		S. 163			
Kupplungspedal schmieren							
Differenzial Ölstand prüfen	Hypoidöl 80 W 90		S. 48	S. 187			
<b>Fahrwerk</b>	Lenkung Getriebe schmieren	Fettpresse max. 5 Hübe		S. 47	S. 268		
	Lenkung Gummibälge prüfen						
	Vorderachse Spur prüfen	Vorlauf und Sturz	S. 254		S. 283		
	Vorderradnaben einstellen	Axialspiel	S. 261		S. 268		
	Vorderradnaben schmieren		S. 261		S. 268		
	Vorderachsschenkel schmieren	Hypoidöl 80 W 90		S. 47	S. 268		
Hinterachse Spur prüfen	Sturz	S. 270		S. 284			

	Hinterradnaben schmieren	Fettpresse		S. 45	S. 268	
	Räder Befestigung prüfen	Anzugsdrehmoment 6,5 kpm				
	Reifen Luftdruck prüfen	1,5 bar vorne / 1,8 bar hinten				
	Stoßdämpfer prüfen					
<b>Bremsen</b>	Bremsflüssigkeitstand prüfen	DOT 4	S. 279	S. 38	S. 196	
	Bremsflüssigkeit wechseln		S. 279		S. 206	
	Bremsleitungen prüfen				S. 204	
	Bremsscheiben vorne prüfen					
	Bremsbeläge vorne prüfen	Mindeststärke 3 mm	S. 288	S. 45	S. 196	
	Bremsbeläge hinten prüfen	Mindeststärke 3 mm	S. 274		S. 197	
	Bremstrommeln hinten einstellen		S. 280		S. 196	
	Bremspedal schmieren					
	Handbremsgestänge/-züge schmieren		S. 287	S. 45		
	Handbremse einstellen		S. 286		S. 206	
<b>Elektrik</b>	Beleuchtung prüfen					
	Scheinwerfer einstellen		S. 372	S. 50	S. 224	
	Hupe prüfen					
	Scheibenwischer prüfen				S. 230	
	Batteriepole fetten	Batteriepolfett				
<b>Karosserie</b>	Außenwäsche					
	Innenreinigung					
	Schlösser und Scharniere schmieren					
<b>Zündung</b>	Zündkerzen prüfen	Elektrodenabstand 0,64 mm		S. 43	S. 130	
	Unterbrecherkontakt einstellen	Kontaktabstand 0,4 mm	S. 361	S. 44	S. 122	
	Zündzeitpunkt einstellen	Statisch 10° vor OT	S. 362		S. 128	
	Schließwinkel einstellen	Schließwinkel 50° +/- 4°			S. 123	
	Verteiler schmieren	Leichtfett und Motoröl 20 W 50	S. 363	S. 44	S. 127	